


Navodila za uporabo YakTrax derez

Namestitev

Korak 1:

Poravnajte dereze tako, da je napis YakTrax na jezičku na zadnjem delu dereze na zunanji strani ('gleda ven'). Sprednji del dereze poveznite čez sprednji del obuvala in jo nato raztegnite po podplatu.



Korak 2:

Zadnji del derez, kjer je jeziček za lažjo namestitev, zatakните za rob pete obuvala.




Korak 3:

Preverite na obeh straneh obuvala, da je dereza zataknjena za rob podplata obuvala, kar zmanjša možnost, da bi se dereza snela.



Korak 4 (model PRO):

Namestite varovalni trak na sprednji del derez, kot kaže slika na embalaži.



Uporaba

YakTrax dereze niso namenjene hoji po očiščenih makedamskih, betonskih ali asfaltnih površinah. Z derezami se je potrebno izogibati nezasneženim in nepoledenim površinam, saj se v nasprotnem primeru dereze lahko poškodujejo.

Kljub nošenju derez je potrebno biti previden pri hoji po zasneženih ali poledenelih poteh.

Vzdrževanje

Da bi dereze ohranile prvotno obliko in funkcionalnost, na vsake toliko časa stisnite vzmeti na derezi na mestih, kot kaže slika. Po uporabi jih operite z vodo, posušite ter shranite na primerno mesto.



Garancija

Garancija na skrite napake v materialih velja 90 dni od datuma nakupa. V primeru poškodb derez zaradi nepravilne uporabe se garancija ne upošteva.

Proizvajalec: Implus Footcare LLC, ZDA

Prodajalec: CC-Splet Miha Jereb s.p., Brsc 8, 4201 Zg.Besnica, 051 810 388, Mestne-dereze.com